# Ficha técnica




## Clave
# 414


## 1. Descripción del producto:



Punta Montada

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 7/8 ″ x 2 ″ x 1/4 ″ |
| **Dimensiones (mm):** | 22 x 50 x 6.4 |
| **Abrasivo:** | Óxido de Aluminio |
| **Especificación:** | A249S5B691J |
| **Máx. rpm:** | 25,420 |

**Tipo A-11**





**D = 22 mm**
**T = 50 mm**
**S = 6.4 mm**










## 1. Aplicación

• Excelente para el desbaste y esmerilado de acero inoxidable sin contaminarlo.

## 2. Instrucciones de operación

• Utilice en un mototool.
• La distancia entre la boquilla del mototool y el material no debe ser mayor a 1/2 ″ (12.7 mm).
• Use la punta montada a las rpm recomendadas para obtener el mayor rendimiento.
• No utilizar presión excesiva durante la operación.
• No golpee la punta montada contra la pieza de trabajo.

## 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un punta que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las puntas montadas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una punta sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

• Las puntas montadas no deben ser expuestas a:

(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 20 unidades.